

端子





図20-2-1 端子接続図 (100QFP : TOP VIEW)

 電源端子VDD1, VDD2, VPPは同電位(VDD)でご使用ください。

外形寸法図

パッケージコード：QFP100-P-1818B




図1-6-1 100ピンQFP外形寸法図



パッケージ外形寸法図は変更の可能性がありますので、ご使用の際は弊社営業所まで製品規格をお求めください。